

MV 6X6 ISTRUZIONI 1/2



Posizionare la paleria a terra



Aprire a ventaglio la paleria facendo attenzione di non pizzicare i nastri di tenuta . Srotolare i 4 cavi con moschettone posizionati alla base della paleria da una parte e agganciarli all'occhiello corrispondente alla base della parte opposta
ATTENZIONE: questa operazione è importante per il sollevamento della paleria.



In 4 persone posizionarsi per il sollevamento della paleria "2 persone al colmo e 2 persone sulle gronde" sollevare.



Apertura della paleria : in 4 persone posizionarsi ai 4 lati estremi della paleria " 2 persone rimangono ferme ,mentre 2 distendono la paleria fino alla distensione finale.



MV 6X6 ISTRUZIONI 2/2



Stendere la tenda all'interno.

Sganciare le corde avvolte su ogni gamba, con l'asta in dotazione far scendere il moschettone centrale, fare la stessa operazione con quelli sulle gronde. Agganciare i moschettoni ai relativi anelli a "D" posizionati sul telo tenda.



Sollevamento tenda: le 4 persone si posizionano sulle gambe centrali "2 a destra e 2 a sinistra.

In sincronia tirare la corda, in maniera tale da sollevare la tenda, **FARE QUESTA OPERAZIONE IL PIU' SCORREVOLE POSSIBILE PER EVITARE STRATTONAMENTI.**

Una volta sollevata la parte centrale avvolgere il cavo su i 2 punti posti su ogni gamba e bloccare l'elastico posto alla fine della corda.



Fare la stessa operazione con le corde di testata.

Per finire agganciare i moschettoni posizionati alla base di ogni gamba agli anelli a "D", della tenda sul perimetro di base, sganciare il moschettone con il cavo, stabilizzare la tenda e fermarla al suolo usando i picchetti in dotazione inserendoli negli occhielli fissati all'esterno del perimetro della tenda (n°7 per lato)

Per lo smontaggio: ripetere le operazioni partendo dall'ultima fatta.

PS: per chiudere la paleria (foto 4) usare l'asta in dotazione, spingere verso l'alto la parte centrale del colmo dove c'è il giunto fare questa operazione su tutte e 3 le campate mentre si chiude la paleria.