
1

MONTANA PNEU-TEX
Art. 97224V - 3 ARCHI


COMPOSIZIONE DELLA TENDA:

COLLO GRANDE	- CORPO TENDA COMPLETO
SACCA	- PALI PER ESTENSIONE
	- PALI PER PORTALI
BIDONE	- GIUNTI E ACCESSORI
BIDONE	- KIT PER GONFIAGGIO (OPZIONALE)


N. 2 A



N. 4 H



N. 4 Vds


Mazzuolo

N. 2 P 60 cm

N. 4 P 72 cm


N.4 PS 83 cm


N. 4 P 96 cm



N.10 PS 103,5 cm



N.10 P 103,5 cm


N. 32 S3

1) Stendere il pavimento della tenda a terra dopo aver ripulito lo spazio necessario da eventuali asperità che potrebbero provocare delle lacerazioni o altri danni.
2) Dal lato tenda predisposto collegare il kit di gonfiaggio (opzionale), innestare la pompa elettrica in dotazione (attenzione alla posizione: da un lato gonfia e dall'altro aspira) e iniziare il gonfiaggio simultaneo degli elementi pneumatici controllando che il rubinetto sia aperto.
3) Durante il gonfiaggio agevolare il sollevamento della tenda mantenendo possibilmente verticali i due elementi in corrispondenza delle testate con porta.


2






4) A tenda quasi completamente sollevata, interrompere momentaneamente il gonfiaggio.
Sistemare dall'interno gli elementi pneumatici nelle posizioni corrette inserendo anche i tubi di estensione da cm. 154 nelle apposite sedi di alloggiamento (sono 5 ogni campata della tenda).
5) Completare a questo punto il gonfiaggio della tenda. **(Si consiglia di controllare la pressione ogni 24 ore).**
6) Ancorare a terra la tenda da entrambi i lati con i tiranti precedentemente legati agli anelli del tetto, usando i picchetti in dotazione.
7) Procedere al montaggio dei portali di sostegno delle coperture protettive degli ingressi di testata controventandoli in tensione.

3





SMONTAGGIO DELLA TENDA

1) Iniziare togliendo le strutture di sostegno dei portali esterni e tutti i tiranti di controventatura della tenda. Togliere anche i rispettivi picchetti dal terreno.
2) Aprire il rubinetto e lasciare sgonfiare gli elementi solo quel tanto che serve a facilitare lo smontaggio dei tubi di estensione della tenda e depositarli all'esterno.
3) Completare lo svuotamento dell'aria degli elementi pneumatici, usando eventualmente come aspiratore la stessa pompa.
4) Togliere tutti i picchetti di ancoraggio del pavimento e piegare la tenda in modo da poterla riporre nella sua custodia evitando possibilmente di attorcigliarla.
5) Si raccomanda sempre di ritirare la tenda solo quando è completamente asciutta, e di non conservarla in locali umidi o poco arieggiati, per evitare danni ai tessuti e garantire quindi la qualità nei successivi utilizzi.

FERRINO

MONTANA PNEU-TEX
Art. 97224V - 3 ARCHI

